


Adresse « terrain » pour le GPS :	<b>Ty Poes / Ty ar Poes</b> <b>29720 PLONÉOUR-LANVERN</b> <b>lon : -4.2494° / lat : 47.9074°</b>	<h1>TROYON</h1>	
<b>Lieu de la mesure</b> (Avec précision du lieu de jaugeage pour BAREME)		<b>Matériel de jaugeage à utiliser</b>	<b>ECH en M</b>
Photo à venir          - 20m aval déversoir		<b>Microperche</b>	<b>0 à 0.28</b>
 <p data-bbox="959 1809 1139 1850">2011.03.10</p> <ul data-bbox="156 1951 1225 2056" style="list-style-type: none"> <li>- En tyrolienne 50m aval déversoir ou au droit de l'échelle selon végétation et courant, car il y a le virage en amont.</li> <li>- OU, trouver une nouvelle section, selon la hauteur d'eau et la végétation.</li> </ul>		<b>Streampro / Rvierpro</b>	<b>0.28 à 0.</b>



### PLAN STATION ET SECTIONS DE JAUGEAGES

