

Adresse « terrain » pour le GPS :	La Botolerais 35380 MAXENT Lat.47.995437 Long. -1.993391	<h1>CANUT NORD</h1>
--	---	---------------------

Lieu de la mesure (Avec précision du lieu de jaugeage pour BAREME)	Matériel de jaugeage à utiliser	ECH en M
--	--	-----------------



- Sous le pont au droit de l'échelle OU 20m aval station en très basses eaux.

Microperche	0 à 0.45
--------------------	-----------------



- En tyrolienne en aval de la passerelle

Streampro	0.45 à 1.00
------------------	--------------------



Riverpro

1.00
à
+

- En aval du **pont situé en aval de la station**. Si de l'eau passe sur la route, jaugeage à effectuer : voir section de jaugeage suivante.
Coordonnées GPS : Latitude : 47,999128 Longitude -1,989992



Riverpro

++



- En aval du pont situé en amont de la station
Coordonnées GPS : Latitude 47,987135 Longitude 2,021812

Mise à jour le : 15/11/2021

Code station : **J7513010**

PLAN STATION ET SECTIONS DE JAUGEAGES

